






Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	100	2.3	1990-1994

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
2		Монтажная скоба ETR 50-60, M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Закрепить передние точки первого щита при помощи Скоб 50-60, закрепив их за трубы металлические воздуховода.
- 2 Задние точки щита закрепить за поперечную балку подрамника при помощи ПР 30x14x5 М8 и Болтов М8x30

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:04:48