



Инструкция по установке

Артикул **00302**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	Neon	1.8, 2.0	1994-2000

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	6 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Установить передние точки крепления щита при помощи Пу 60x14x6 М8, заложив их в отверстия рамки радиатора , Болтов М8x30,Гр8 и Ш8
- 2 Установить задние точки щита при помощи Пу 60x14x6 М8, заложив их в отверстия подрамника а/м,Болтов М8x30 ,Гр8 и Ш8

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:57:58