



Инструкция по установке

Артикул **01509**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|-------------|
| Opel | Astra G | 2.0 | 1998-2005 | Opel | Astra G | 2.0 | 1998-2005 |
| Opel | Astra G | 2.0 | 1998-2005 | Opel | Astra G | 2.0 | 1998-2005 |
| Opel | Astra G | 2.0 | 1998-2005 | | | | |

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 3 | | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x080 | 2 шт | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита к подрамнику а/м при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8x80, Гр 8 и Ш 8.
2. Установить задние точки крепления щита к подрамнику а/м при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8x20, Гр 8 и Ш 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:14