


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Clio	1.1, 1.2, 1.4	1990-1998	Renault	Clio	1.1, 1.2, 1.4	1990-1998

**Изображение отсутствует**



### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M06	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Закрепить передние и задние точки Защиты к штатным резьбовым местам на подрамнике, используя Болты М6х30, Шайбы 6, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:06:53