

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Saab	9-5	2.0, 2.3, 3.0	1997-2001

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить спереди в подрамник а/м кронштейны при помощи Болтов М8х20, Гр 8 и Ш8
2. Установить демпферы в отверстия щита
3. Установить задние точки крепления щита в отверстия подрамника а/м при помощи ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30, Гр8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов М8х20, ГР8 и Ш8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:54:42