



Инструкция по установке

Артикул **02520**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Picnic	2.2	1996-2001

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	2 шт	6		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	6 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны в буксировочные проушины при помощи гаек М10, Гр10 и Ш10, Ш14.
2. Установить демпферы в отверстия щита и привинтить кронштейны к щиту при помощи Болтов М8х20, Гр8 и Ш8.
3. Установить задние точки в отверстия подрамника а/м при помощи ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30, ГР8 и Ш8.
4. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные уголки при помощи Болтов М8х30, ГР 8 и Ш8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:15