


Защищаемые агрегаты: Абсорбер, Топливный Фильтр,
Подвесной Подшипник карданного вала









Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Captiva	2.0, 2.4, 3.2, 3.6	2006-2011	Opel	Antara	2.0, 2.4, 3.2	2006-2011
Chevrolet	Captiva	2.2, 2.4	2011-2014	Opel	Antara	2.2, 2.4	2012-н.в.
Chevrolet	Captiva	2.2, 2.4, 3.0	2014-н.в.				




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
3		Гайка DIN 934 M 08	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Вывернуть штатный болт крепления подвесного подшипника карданного вала.
2. Заложить в отверстия в подрамнике ПР 50x20x6 M10.
3. Заложить в отверстие в подрамнике Пр 80x20x6 M10.
4. Установить защиту при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
5. На штатную шпильку навернуть Гайку M8 с Шайбой 8 и Гровером 8.
6. Завернуть на место штатный болт крепления подвесного подшипника карданного вала.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:56:51