



Инструкция по установке

Артикул **30805**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Acura	MDX (yd2)	3.7	2006-2009	Honda	Pilot	3.5	2008-2011


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		Демпфер жёлтый	6 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на косые балки под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Прижимов, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)